取 扱 説 明 書

電磁式マイクロフィーダー MF-1A形



筒井理化学器械株式会社

7110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31

TEL03-3845-2011

FAX03-3842-5852

E-mail: sales@e-tsutsui.com

仕 様

電源

 $100V \cdot 50VA \cdot 50/60Hz$

(本器は周波数により振動が変わります。筐体に表示されている周波数を確認し御 使用下さい)

ホッパー

容 量・・・約 1,500ml (ロート部、筒部、蓋)、Cr メッキ (Cu) 製

排出口径・・・内径 35 φ mm

トラフ

寸 法・・・外巾 45mm×長さ 250mm SUS304 製

電子天秤 (オプション)

AC アダプター、コンパレータ、信号ケーブル、取扱説明書 付 測定値により、つぎの 3 機種が選択できます。

計量レンジは、内部設定で可変できます。

| 形名 | 計量レンジ 1 | 計量レンジ 2 | 計量レンジ 3 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 最大 g/表示 g | 最大 g/表示 g | 最大 g/表示 g |
| EW-150i | 30/0.01 | 60/0.02 | 150/0.05 |
| EW-1500i | 300/0.1 | 600/0.2 | 1500/0.5 |
| EW-12Ki | 3000/1 | 6000/2 | 12000/5 |

付 属 品

コード類・・・電源コード、接続コード

エ 具・・・・トラフ脱着用ボックスドライバー

取扱説明書・・・1 式

部品名

A 本 体 (前面)動作確認用 LED・・・・フィーダーの動作時に点灯

(背面)電源コネクター・・・・・6ピン(信号も含む)電源コネクター・・・・・2ピン(中)ブリッジ防止器用信号コネクター・・・・・2ピン(小)電子天秤用

(上面) トラフ取付け穴 ホッパー用スタンド取付け穴

B トラフ トラフ取付け金具

C ホッパー ホッパー蓋 ホッパー ホッパー用スタンド棒 ホッパー固定リング

D コントロールボックス


(前面)電源スイッチ 振動調節ボリューム タイマー 開始 SW 停止 SW 寸動 SW

(背面)電源コネクター・・・・・6 ピン100V電源コネクター・・・・・3 ピン


E その他 電源コード、100V 電源コードトラフ脱着用ボックスドライバー取扱説明書

各部名称と機能

1. 本 体 部



2. コントロールボックス



電源 SW・・・メインスイッチ

調整用ポテンショメーター・・・送り速度の調整用(10回転) 出荷時には、5.0に設定しています。

スタート SW・・・スタートスイッチ

ストップSW・・・ストップスイッチ(タイマーにて停止した場合にも点灯)

寸動 SW・・・寸動スイッチ (停止中に寸動させたいときに使用、押している間動作します)

タイマー・・・動作時間を設定します。

タイマーの設定は、青色スイッチの UP、DOWN で行います。 時間は、4 桁(最大 99 分:最大 60 秒)で設定します。 設定しましたら、RESET スイッチを押して設定完了です。 出荷時には、10 分 00 秒に設定してあります。

使 用 方 法


- 1. 梱包を開き、付属品の確認をして下さい。
- 2. 電源スイッチが OFF であることを確認して下さい。
- 3. 本体を水平な場所に設置しコネクター類を接続(2種類)して下さい。
- 4. ホッパーに供給する試料を、粉スコップ、薬匙、等で静かに投入して下さい。 (振動を与えて粉体が固まらないように注意下さい)
- 5. 電源スイッチを ON にし、振動調節ボリュームを回しますとトラフが振動し 試料がトラフ上を移動します。
- 6. 単位時間の排出量を計量し、振動調節ボリュームなどにより供給量を調整して下さい。供給量の調整は、次節を参照願います。
- 7. 必要に応じてタイマーの時間を設定して下さい。
- 8. 他の試料を供給する時は、残っている粉体を出来るだけ排出し分解、清掃、洗浄してください。

供給量の調整

- 1. 振動調節ボリュームにより供給量を調整する。
- 2. ホッパー排出部とトラフの間隔をかえる。間隔を調整することにより、トラフトの試料の厚みが変わり試料の供給量が変わります。
- 3. さらに、供給量が通常の調整では足りない場合は、内部の調整で供給量を変化させることができます。また、ホッパーの排出口径およびトラフの幅を変えることにより、供給量の調整ができます。これらの場合は、弊社に問い合わせ願います。


電子天秤の使用方法

オプションの電子天秤のコンパレータを使用すると、設定した供給量(重さ)で供給を停止させることができます。



電子天秤の裏面にある、コンパレータ入力端子に付属の信号線を接続します。 信号線は、1番と4番に接続します。(Hi レベルで停止信号が出力されます) 信号線にプラス、マイナスはありません。どちらを選択してもかまいません。 この機能では、設定値より多く供給されます。それは、トラフから天秤までに 存在する試料が追加されるためです。従って、設定値はその量を補正する必要 があります。

① コンパレータの設定方法



② 上限、下限値の設定方法 電源 ON SAMPLE キーを長押しして Func の表示にする。 SAMPLE キーを再度押すと、|CP H, | の表示になる。 PRINT キーを押すと 6桁の数字が表示される。 000000 SAMPLE キーを押して、数字の点滅桁を移動する。 |RE-ZERO| キーを押して、数字を選択する。最終桁は、0.1g を表している。 |PRINT| キーを押して、確定する。|End| の表示がでた後、 $|CPL_i|$ の表示がでる。 |PRINT| キーを押すと 6桁の数字が表示される。 |000000 SAMPLE キーを押して、数字の点滅桁を移動する。 RE-ZERO キーを押して、数字を選択する。最終桁は、0.1gを表している。 |PRINT| キーを押して、確定する。|End | の表示がでた後、|Unit | の表示がでる。 MODE キーを押して、秤量画面にもどる。 ③ ビープ音の設定方法 電源 ON SAMPLE キーを長押しして Fund の表示にする。 | PRINT | キーを押すと | *PoFF 0* | と表示される。 |SAMPLE| キーを |bEP 0| の表示がでるまで繰り返し押す。 |RE-ZERO| キーを押して、| *bEP 4* | にする。(Hiでオン) |PRINT| キーを押して、確定する。|End | の表示がでる。 MODE キーを押して、秤量画面にもどる。

御注意

- **※** 試料の流動性、乾燥状態、粒度、その他粉体特性によりホッパーでブリッジをしたり、詰まったりし供給できない場合があります、御注意下さい。
- ※ ブリッジを起こす場合は、別売りブリッジ防止器があります。(試料の流動性、 粉体特性、供給量等により使用できない場合もあります)
- ※ 試料をホッパーに投入する時、スコップ等で静かに投入し、振動等を与えずに蜜 充填にならないよう御注意下さい。
- ※ 本器は電源周波数 (50/60Hz) により振動が大きく変わります、本体に表示 されております周波数を確認の上ご使用下さい。
- ※ 電源電圧の変動する場合には、振動が変化するため定量性が悪くなります。精度 良く供給する場合は定電圧装置をご使用下さい。
- ※ 本体には水が掛からないようにして下さい。(故障の原因となります)